


【レシートプリンタにお見せのロゴデータをセットアップする】

1


お店のロゴデータをご用意下さい！レシートプリンターを接続した状態で設定をします。

※この作業にはTM-T88VUtility120が必要です。添付した**TM-T88VUtility120.zip**をダブルクリックしパソコンにインストールしてから行って下さい。

1、アプリメニューからSetupPOS.Ver.2.00をクリックし立ち上げます。



2、Deviceから設定したレシートプリンターを選択し右クリックし『デバイス固有の設定』画面を開きます。



3、BitmapタグからTMFlogo画面を開きます。




4、TM-T88VUtilityプログラムが起動しますのでモード変換ボタンを押します。

2



5、キーコード未使用モードにしLOKボタンを押します。



6、追加ボタンから登録するロゴデータを選択し、プリンターに登録します。




7、プリンターの通信が始まります。

通信が始まらない場合は、レシートプリンターの電源やケーブル接続をご確認下さい。



8、登録しました。の画面が出たらOKボタンで登録完了です。

OPOSでプリンターを作動させる為、ドライバーの設定は必要ありません。



9、gifやjpgでのロゴデータの場合、モノクロビットマップの変換画面が開きますので明るさや大きさなどを必要に応じて調整して下さい。



※モノクロビットマップの場合、若干文字がボケますがプリンターの仕様になります。

10、テスト印字ボタンから印字状態を確認し、印字位置などを調節して完了です。

